

# DE AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES PRODUKTES!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Wenn das Produkt von Kindern aufgebaut, benutzt oder repariert wird, sollte das nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

### Technische Spezifikationen:

Artikel : Holzlaufrad joey Flitzkidz 2.0, 12"  
Artikelnummer : 10148  
Sattelhöhe verstellbar von 38-43 cm  
Gewicht : 3,8 kg  
Maximales Benutzergewicht: 30 kg

### Inhalt:

1 x Beutel mit Werkzeug, Schrauben, Anleitung und Lenkerstange,  
1 x Lenkergriffe, 1 x Vorderrad mit Gabel, 1 x Rahmen komplett mit Sattel und Hinterrad

### WARNHINWEISE:

Das Laufrad ist nur für eine Person geeignet. Das Gewicht des Benutzers darf 30 kg nicht überschreiten. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die entsprechende Schutzkleidung (Helm) trägt und das Laufrad nicht ohne Schuhe fährt. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht bei Dämmerung, in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen zu fahren. Um Ihr Kind und andere nicht zu gefährden, lassen Sie es nicht auf Fahrbahnen und in Durchgängen, sowie an Abhängen und Hügeln fahren. Meiden Sie die Nähe von Treppen und offenen Gewässern. Das Laufrad sollte ausschließlich auf glatten Flächen und unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden. Überprüfen Sie das Laufrad vor jeder Fahrt um sicher zu gehen, dass alle Teile noch richtig fixiert sind und das Laufrad bestimmungsgemäß funktioniert. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind beide Hände immer fest am Lenker hat, um eine bessere Kontrolle über das Laufrad zu haben. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Versichern Sie sich, dass Ihr Kind diese Anleitung verstanden hat. Fehler beim Aufbau des Laufrades können beim Benutzer oder anderen zu Verletzungen führen. Die Montage des Laufrades muss durch Erwachsene erfolgen.

### Montage und Satteleinstellung:

Das Laufrad ist vormontiert und der Sitz befindet sich in der niedrigsten Position. Befestigen Sie den Lenker mit den beiliegenden Schrauben und der Lenkerstange. (siehe Abbildung)

**ACHTUNG:** Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!!!!

Lösen Sie den Sattel durch Entfernen der beiden Schrauben, um die Höhe des Sattels verstellen zu können. Befestigen Sie danach wieder die obere und untere Schraube der Sattelstütze.

### WARTUNG UND PFLEGE:

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleisspuren. Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzt werden kann.

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (<http://www.hudora.de>).

### ENTSORGUNGSHINWEIS:

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.


### SERVICE:

Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben.

Deswegen erhalten Sie zahlreiche Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren gegangene Aufbauanleitungen unter <http://www.hudora.de>.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, telefonisch mit uns in Kontakt zu treten.

Auch hier können wir Ihre Anfrage garantiert zufrieden stellen: 0700/483672-48. Häufig gestellte Fragen und Lösung vieler technischer Probleme erhalten Sie unter <http://www.hudora.de>.



**VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR CE PRODUIT ET NOUS VOUS EN FÉLICITONS !**

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi que l'emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d'emploi. Le montage, l'utilisation ou la réparation de ce produit par des enfants doivent uniquement être effectués sous la surveillance d'un adulte. Ce produit ne convient pas pour un usage commercial.

**Spécifications techniques :**

Article : Vélo Flitzkidz 2.0, 12"  
Référence de l'article : 10148  
Hauteur du guidon réglable entre 38-43 cm  
Poids : 3,8 kg  
Poids maxium de l'utilisateur : 30 kg

**Contenu :**

1 x sachet contenant un outil, des vis, le mode d'emploi et la broche de guidon, 1 x poignées de guidon, 1 x roue avant avec fourche, 1 x cadre complet avec selle et roue arrière

**MISE EN GARDE :**

Le vélo n'est conçu que pour une seule personne. Le poids de l'utilisateur ne doit pas être supérieur à 30 kg. Veillez à ce que votre enfant porte des vêtements de protection appropriés (casque) et qu'il ne fasse pas de vélo sans chaussure. Ne laissez pas votre enfant rouler au crépuscule, la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité. Afin de ne pas mettre votre enfant ou toute autre personne en danger, ne le laissez pas rouler sur la chaussée et dans les passages ainsi que dans les pentes ou les montées. Évitez la proximité des escaliers et cours d'eau. Le vélo doit uniquement être utilisé sur des surfaces plates et sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez le vélo avant chaque utilisation afin de vous assurer que toutes les parties sont encore bien fixées et que le vélo fonctionne correctement. Veillez à ce que votre enfant garde toujours les mains sur le guidon afin d'avoir un meilleur contrôle du vélo. Conservez le mode d'emploi.

Assurez-vous que votre enfant a bien compris ces instructions. Toute erreur de montage du vélo peut engendrer des blessures pour votre enfant et d'autres personnes. Le montage du vélo doit être effectué par des adultes.

**Montage et réglage de la selle :**

Le vélo est prémonté et le siège se trouve en position la plus basse. Fixez le guidon avec les vis jointes et la broche de guidon (cf. illustration)

**ATTENTION :** Ne serrez pas trop les vis !!!!

Desserrez la selle en enlevant les deux vis afin de pouvoir régler la hauteur de la selle. Remettez ensuite les vis supérieure et inférieure de la tige de selle.

**ENTRETIEN ET SOINS :**

Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un produit de nettoyage spécial ! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de détecter tout signe d'endommagement ou d'usure.

Stockez le produit dans un endroit sûr et à l'abri des intempéries de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse blesser personne.

Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. N'apportez aucune modification conceptuelle. Le produit ne doit plus être utilisé en cas d'endommagement de certaines parties ou d'apparition de coins saillants ou d'arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service après-vente (<http://www.hudora.de>).

**CONSIGNES D'ÉLIMINATION :**

A la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez l'amener dans un centre de reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra à toutes vos questions sur place.

**SERVICE APRÈS-VENTE :**

Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur <http://www.hudora.de>.

Vous avez en outre la possibilité de nous contacter par téléphone. Là aussi, nous répondons à votre demande à votre entière satisfaction : ++49 (0)700/483672-48. Vous pouvez obtenir les réponses aux questions fréquemment posées et la solution à de nombreux problèmes techniques sous <http://www.hudora.de>.



# EN INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE



## CONGRATULATIONS ON PURCHASING YOUR PRODUCT!

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral part of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when you are handing on the product to a third-party. Children should only assemble, use or repair the product when they are under adult supervision. This product is not suitable for industrial use.

### Technical specifications:

Item	: Flitzkidz 2.0, 12" walker bike
Item number	: 10148
Saddle height adjustable from	38-43 cm
Weight	: 3,8 kg
Maximum user weight	: 30 kg

### Contents:

1 x bag with tools, screws, instructions and steering rod,  
1 x handlebar grips, 1 x front wheel with fork, 1 x frame complete with saddle and back wheel

### WARNING NOTICES:

The bike is only intended for use by one person. The user's weight should not exceed 30 kg. Please ensure that your child wears the appropriate protective clothing (helmet) and doesn't ride the bike without shoes. Do not allow your child to ride the bike at twilight, at night or in poor visibility. To prevent putting your child or others in danger, you should not let it be used on roads or thoroughfares or on slopes or hills. Avoid using it in the proximity of stairs or open water. The bike should be used on even surfaces only and under adult supervision. Inspect the bike before each use to ensure that all parts are still fixed in place correctly and that the bike is functioning as intended. Please ensure that your child keeps both hands securely on the handlebars in order to maintain better control over the bike. Keep the instruction sheet.

Make sure that your child has also understood these instructions. A mistake in setting up the bike could lead to an injury to the user or others. An adult must undertake the assembly of the bike

### Assembly and saddle adjustment:

The bike is pre-assembled and the seat is in the lowest position. Secure the handlebars with the enclosed screws and the steering rod (see illustration)

**ATTENTION:** Don't tighten the screws too firmly!!!!

Loosen the saddle through removal of both screws in order to adjust the height of the saddle. After this, secure the upper and lower screws of the saddle post once again.

### CARE AND MAINTENANCE:

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.


For your own safety, please use original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. Do not make any structural changes. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (<http://www.hudora.de>).

### DISPOSAL ADVICE:

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point provided in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

### SERVICE:

We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we put just as much effort into rectifying them. Therefore, you can find numerous information on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals at <http://www.hudora.de>. You can also contact us by telephone. We will be sure to satisfactorily answer your inquiry here also: 0700/483672-48. FAQ's and solutions to many technical problems can be found at <http://www.hudora.de>.



# IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO



## CONGRATULAZIONI PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto. Conservatele quindi con cura insieme alla confezione per future consultazioni. Se il prodotto dovesse essere trasferito a terzi, vi preghiamo di consegnare anche le istruzioni per l'uso. Se il prodotto viene montato, usato o riparato da bambini, ciò dovrà avvenire sotto la sorveglianza di un adulto. Questo prodotto non è adatto per uso commerciale.

### Specifiche tecniche:

Articolo : Bici Flitzkidz 2.0, 12"  
Articolo numero : 10148  
Altezza della sella regolabile da 38-43 cm  
Peso : 3,8 kg  
Massimo peso dell'utente : 30 kg

### Contenuto:

1 sacchetto con attrezzi, viti, istruzioni e barra del manubrio,  
1 impugnatura del manubrio, 1 ruota anteriore con forcella, 1 telaio completo di sella e ruota posteriore

### AVVISI DI PERICOLO:

la bici è adatta per una sola persona. Il peso dell'utente non può superare i 30 kg. Fare attenzione che vostro figlio indossi l'apposito equipaggiamento per la protezione personale (casco) e vada in bici indossando le scarpe. Non permettere ai bambini di andare sulla bici al crepuscolo, durante la notte o in condizioni di visibilità insufficiente. Per evitare di mettere in pericolo vostro figlio oppure altre persone, vietare il transito del ciclo su binari e nei passaggi, nonché su pendii e colline. Evitare la vicinanza di scale e bacini acquatici aperti. Il ciclo dovrebbe essere utilizzato solo su superfici piane e sotto la supervisione di adulti. Controllare la bici, prima di salirci sopra, per accertarsi che tutti i pezzi siano stati fissati a regola d'arte e che la bici funzioni perfettamente. Prestare attenzione che vostro figlio tenga entrambi le mani salde al manubrio per avere un maggiore controllo sulla bici. Conservare le istruzioni per l'uso.

Accertarsi che vostro figlio abbia compreso le istruzioni, giacché un errore commesso durante la fase di assemblaggio della bici potrebbe provocare delle lesioni al ciclista oppure ad altre persone. Lo smontaggio della bici deve essere eseguito solo da persone adulte.

### Montaggio e regolazione della sella:

la bici è preassemblata e la seduta si trova nella posizione più bassa. Fissare il manubrio con le viti in dotazione all'apposita barra. (Vedi la figura)

**ATTENZIONE:** non stringere troppo a fondo le viti !!!!

Allentare la sella, rimuovendo entrambi le viti, per poter regolare l'altezza della sella. Fissare poi nuovamente la vite superiore ed inferiore del reggisella.

### MANUTENZIONE E CURA:

Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non presenti tracce di usura prima e dopo l'uso. Stocate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare presso la ditta HUDORA. Non apportate alcuna modifica al prodotto. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (<http://www.hudora.de>).

### ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Siete pregati di portare l'apparecchio, al termine della propria durata utile, presso un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L'impresa di smaltimento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

### ASSISTENZA TECNICA:

Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque dovete riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. A tale proposito riceverete tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de>. Inoltre avrete la possibilità di contattarci telefonicamente. Di sicuro saremo in grado di rispondere alle vostre richieste in maniera soddisfacente: 0700/483672-48. Le domande poste di frequente e la soluzione dei problemi tecnici sono consultabili sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de>.



# ES INSTRUCCIONES MONTAJE Y DE USO



## ¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!

Lea atentamente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones forma parte integrante del producto. Consérvelo por ello cuidadosamente, al igual que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual cuando preste o regale el producto a terceros. El producto debería ser montado, usado o reparado solamente por niños si se encuentran supervisados por un adulto. Este producto no es apto para el uso comercial.

### Especificaciones técnicas:

Artículo : Bicicleta Flitzkidz 2.0, 12"

Artículo número : 10148

Altura del manillar ajustable 38-43 cm

Peso : 3,8 kg

Peso máximo del usuario: 30 kg

### Contenido:

1 x bolsa con herramienta, tornillos, instrucciones y vara del manillar,  
1 x empuñaduras del manillar, 1 rueda delantera con horquilla, 1 cuadro con asiento y rueda trasera

### ADVERTENCIAS:

La bicicleta es apta sólo para una persona. El peso del usuario no debe exceder los 30 kg. Observe que su niño lleve la ropa de protección apropiada (casco) y que no ande en la bicicleta sin calzado. No permita que su niño ande al atardecer, de noche o con malas condiciones de visibilidad. Para no poner en riesgo a su niño ni a otros, no le permita andar en calzadas, pasajes, pendientes o colinas. Evite la cercanía a escaleras y aguas abiertas. La bicicleta debería ser utilizada exclusivamente sobre superficies lisas y bajo la supervisión de adultos. Revise la bicicleta antes de cada uso para asegurarse de que todas las partes aún están correctamente fijadas y de que la bicicleta funciona como corresponde. Observe que su niño tenga siempre ambas manos firmes sobre el manillar para tener un mejor control sobre la bicicleta. Conserve las instrucciones de uso.

Asegúrese de que también su niño haya comprendido estas instrucciones. Errores durante el armado de la bicicleta pueden ocasionar lesiones en el usuario u otras personas. El montaje de la bicicleta debe ser realizado por adultos.

### Montaje y ajuste del asiento:

La bicicleta está premontada y el asiento se encuentra en la posición más baja. Afirme el manillar con los tornillos que se adjuntan y con la vara del manillar. (Ver figura)

**ATENCIÓN:** ¡¡¡Nunca apriete demasiado los tornillos!!!!

Afloje el asiento retirando ambos tornillos para poder regular la altura del asiento. Luego afirme nuevamente los tornillos superior e inferior del soporte del asiento.

### ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA:

¡Limpie el producto sólo con un trapo o paño húmedo sin usar productos de limpieza especiales! Compruebe el producto antes y después del uso para descartar que presente daños e indicios de desgaste. Almacene el producto en un lugar seguro y protegido de la intemperie, de modo que no pueda sufrir daños o causar lesiones a personas.

Utilice para su propia seguridad únicamente recambios originales, que Ud. podrá encargarse a HUDORA. No efectúe modificaciones constructivas de ninguna clase en el producto.

No siga empleando el producto si partes del mismo están deterioradas o se han formado bordes y aristas afilados. Póngase, en caso de duda, en contacto con nuestro servicio (<http://www.hudora.de>).

### INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN:

Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los servicios de desecho locales.

### SERVICIO:

Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Por ello proporcionamos numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e instrucciones de montaje perdidas en <http://www.hudora.de>. Ud. puede contactarnos además por teléfono. También aquí podremos ayudarle con toda seguridad: 0700/483672-48. Consulte <http://www.hudora.de> para obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a muchos problemas técnicos.





**HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN UW PRODUCT!**

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Wanneer het product door kinderen wordt opgebouwd, gebruikt of gerepareerd, mag dat alleen gebeuren onder toezicht van volwassenen. Dit product is niet geschikt voor commerciële doeleinden.

**Technische specificaties:**

Artikel : Loopfiets Flitzkidz 2.0, 12"  
Artikelnummer : 10148  
Stuurhoogte instelbaar tussen 38-43 cm  
Gewicht : 3,8 kg  
Maximale gewicht gebruiker: 30 kg

**Inhoud:**

1 x zak met gereedschap, schroeven, gebruiksaanwijzing en stuurstang.  
1 x stuurgreep, 1 x voorwiel met vork, 1 x fame compleet met zadel en achterwiel

**WAARSCHUWINGEN:**

De loopfiets is geschikt voor slechts één persoon. Het gewicht van de gebruiker mag niet hoger zijn dan 30 kg. Let erop dat uw kind de juiste bescherming draagt (helm) en niet zonder schoenen op de loopfiets rijdt. Laat uw kind niet in de schemering, 's nachts of bij slecht zicht rijden. Laat - om uw kind en anderen niet in gevaar te brengen - uw kind niet op rijbanen, in doorgangen en op hellingen en heuvels rijden. Blijf uit de buurt van trappen en open water. De loopfiets zou uitsluitend op egale/vlakke oppervlakken en onder toezicht van volwassenen gebruikt mogen worden. Controleer de loopfiets vóór elke rit om veilig te stellen dat alle onderdelen nog goed vastzitten en de loopfiets werkt zoals de bedoeling is. Let erop dat uw kind het stuur altijd met twee handen vasthoudt, zodat het een betere controle over de loopfiets heeft. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

Verzeker u ervan dat uw kind deze gebruiksaanwijzing begrepen heeft. Fouten bij de montage van de loopfiets kunnen verwonding van de gebruiker of anderen tot gevolg hebben. De montage van de loopfiets moet door een volwassene verricht worden.

**Montage en zadelerstelling:**

De loopfiets is voorgeassembleerd en het zadel staat in de laagste stand. Bevestig het stuur met de meegeleverde schroeven en de stuurstang. (zie afbeelding)

**OPGELET:** Trek de schroeven niet te stevig aan!!!

Maak het zadel los door de beide schroeven uit te draaien om de hoogte van het zadel in te kunnen stellen. Bevestig vervolgens weer de bovenste en onderste schroef van de zadelseun.

**ONDERHOUD EN VERZORGING:**

Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en tekenen van slijtage. Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt.

Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA. Verander niets aan de constructie van het product. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (<http://www.hudora.de>).

**AANWIJZING VOOR DE AFVOER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR:**

Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

**SERVICE:**

Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. Om die reden vindt u zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte opbouw instructies onder <http://www.hudora.de>. U heeft bovendien de mogelijkheid om telefonisch met ons in contact te treden. Ook hier kunnen wij uw aanvraag gegarandeerd naar uw volle tevredenheid afhandelen: 0700/483672-48. Vaak gestelde vragen en oplossingen voor vele technische problemen vindt u onder <http://www.hudora.de>.

