

# Wehrfritz Trampolin 140 cm Ø

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Wehrfritz Trampolins.



Mit diesem Trampolin liegen Sie voll im Trend! Trampolinspringen ist ein tolles Training, das Ihre Kondition steigert und den nötigen Ausgleich zum Alltag bietet. Kinder werden das Trampolin lieben, aber auch als Fitnessgerät für Erwachsene eignet es sich hervorragend.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Wehrfritz Trampolin!

## Montageanleitung

- Entnehmen Sie der Verpackung das vormontierte Sprungelement, bestehend aus Schutzpolster (1), Sprungtuch (2) und Rahmen (3).
- Ziehen Sie die Transportschutzkappen von den Gewindestützen ab.
- Drehen Sie die sechs Fußrohre (4) fest auf die Gewindestützen auf.
- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Zugfedern (7) sowie den festen Sitz der Standfüße (5).

## Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Diese Beschreibung hilft Ihnen, das Trampolin gefahrlos aufzubauen, darauf sicher zu turnen und es sachgemäß zu lagern.

- Benutzen Sie das Trampolin nur auf ebenem, festem Boden. Falls Sie in Räumen üben, achten Sie auf genügend Freiraum rundum, so dass Sie beim Training nicht an Einrichtungsstücke stoßen. Kontrollieren Sie insbesondere den Abstand zur Decke bzw. zu Leuchten und dergleichen! Ungenügender Spielraum kann zu gefährlichen Kopfverletzungen führen.
- Das Trampolin kann überall verwendet werden, solange ein ebener Untergrund und ausreichend Raumhöhe gegeben sind. Sorgen Sie dafür, dass sich in der Umgebung des Trampolins keine kantigen oder spitzen Gegenstände befinden.
- Achten Sie beim Üben auf ausreichende Beleuchtung, damit Sie die Sprungtuchmitte leicht erkennen können. Springen Sie nicht auf die seitliche Abdeckung.
- Die Standfüße Ihres Trampolins sind mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Wie bei jedem Gummi können die Füße im ungünstigen Fall abfarben. Legen Sie bitte daher einen Schutz auf empfindliche Böden. Das Trampolin sollte nur auf festem Boden eingesetzt werden.
- Achten Sie auf den technisch einwandfreien Zustand des Trampolins. Benutzen Sie es nicht, falls Sie Mängel feststellen. Sorgen Sie für umgehende Reparatur defekter Teile. Nehmen Sie keine technischen Modifikationen an dem Trampolin vor.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese sind zu beziehen bei HUDORA® (Adresse siehe unten).
- Das Trampolin ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Trampolin nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Das Trampolin darf jeweils nur von einer einzelnen Person benutzt werden.
- Beachten Sie die maximale Belastung von 100 kg.

- Trainieren Sie am besten ohne Schuhe und barfuß. Vom Training in Strümpfen raten wir ab, da Sie auf dem Sprungtuch ausrutschen könnten. Falls Sie doch Schuhe bevorzugen, dann solche mit weichen Gummisohlen und ohne Absätze. Achten Sie darauf, dass sich an den Schuhen keine scharfen Kanten oder Spitzen befinden, die das Sprungtuch beschädigen könnten.
- Achtung: Auf keinen Fall dürfen Hochsprünge, Salto oder anderweitige akrobatische Kunststücke darauf durchgeführt werden. Hüpfen Sie niemals vom Trampolin herab auf den Boden!
- Lagern Sie das Trampolin in einem dunklen Raum, trocken und ausreichend vor Staub und spitzen Gegenständen geschützt. Reinigen Sie das Sprungtuch am besten mit einer Bürste. Die anderen Teile können ggf. mit einem feuchten Lappen abgewischt werden.

## WICHTIG:

Bitte heben Sie diese Information für spätere Kommunikationszwecke auf. Für technische Auskünfte und Beratung steht Ihnen unser Service Center zur Verfügung.



## Teileaufstellung

Teil-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Schutzpolster	1
2	Sprungtuch	1
3	Rohrrahmen	1
4	Fußrohre	8
5	Standfüße	8
6	Spannhügel	24
7	Zugfedern	32

# Wehrfritz Trampoline 140 cm Ø

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Wehrfritz Trampoline.



Met deze trampoline hoort u er helemaal bij! Trampolinespringen is een fantastische vorm van training die uw conditie verbetert en de dagelijkse routine doorbreekt. Trampolines zijn geweldig leuk voor kinderen, maar zijn ook zonder meer geschikt als fitness apparaat voor volwassenen.

Wij wensen u veel plezier met uw Wehrfritz trampoline!

## Montage-instructies

1. Haal het voorgemonteerde springelement uit beschermend kussen (1), springdoek (2) en frame (3) uit de verpakking.
2. Trek de transporthoezen van de schroefdraadbevestigingspunten af.
3. Draai de zes standbuizen (4) stevig op de schroefdraadbevestigingen.
4. Controleer van tijd tot tijd de trekveren (7) en controleer of de standbuizen (5) goed vastzitten.

## Veiligheidsinstructies


Lees deze aanwijzingen door en bewaar de handleiding. Deze beschrijving helpt u om de trampoline veilig op te bouwen, om er veilig op te trainen en om deze op een goede manier op te bergen.

- Gebruik de trampoline alleen op een stevige, egale ondergrond. Wanneer u ergens binnen traint, moet u erop letten dat er rondom voldoende ruimte is, zodat u bij het trainen nergens tegenaan botst. Controleer met name de afstand tot het plafond, lampen etc.! Onvoldoende bewegingsvrijheid kan ernstig hoofdletsel tot gevolg hebben.
- De trampoline kan overal worden gebruikt, mits deze op een stevige, vlakke ondergrond staat en de ruimte hoog genoeg is. Zorg ervoor dat er zich in de buurt van de trampoline geen hoekige of scherpe voorwerpen bevinden.
- Let bij het oefenen op voldoende verlichting, zodat u goed zicht heeft op het midden van et springvlak. Spring niet op de randafdekking.
- De poten van uw trampoline zijn voorzien van slipvaste rubberen voeten. Zoals bij alle rubber kunnen deze voeten onder ongunstige omstandigheden afgeven. Leg daarom een bescherming op een kwetsbare vloer. De trampoline mag alleen op een stevige vloer worden opgesteld.
- Let erop dat de trampoline in een probleemloze technische toestand verkeert. Gebruik de trampoline niet, wanneer u mankementen heeft vastgesteld. Zorg voor een onmiddellijke reparatie van kapotte onderdelen. Breng geen technische wijzigingen aan bij de trampoline.
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA® (adres: zie onderaan).
- De trampoline is geen speelgoed. Kinderen mogen de trampoline alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- De trampoline mag altijd alleen door één enkele persoon tegelijk worden gebruikt.
- Overschrijd niet de maximale belasting van 100 kg.

- Train liefst zonder schoenen en op blote voeten. Wij raden u af om te trainen met sokken aan, omdat u daarmee kunt uitglijden op het springdoek. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan schoenen, dan moet u schoenen nemen met zachte rubberen zolen en zonder hakken. Let op dat er aan de schoenen geen scherpe randen of puntjes zitten, omdat deze het springdoek kunnen beschadigen.
- Opgelet: er mogen in geen geval hoogspringoefeningen, salto's of andere acrobatische oefeningen worden verricht. Spring nooit van de trampoline op de grond.
- Berg de trampoline op in een donkere, droge ruimte die bescherming biedt tegen stof en scherpe voorwerpen. Reinig het springdoek eventueel met een borstel. De overige onderdelen kunnen evt. met een vochtige doek worden gepepset.

## BELANGRIJK:

Bewaar deze informatie voor het geval u deze op een lager tijdstip nog eens nodig mocht hebben. Voor technische adviezen en informatie staat ons Servicecenter graag tot uw beschikking.



## Onderdelenlijst

Onderdeelnr.	Aanduiding	Aantal
1	Beschermend kussen	1
2	Springdoek	1
3	Buizenframe	1
4	Standbuizen	8
5	Standvoeten	8
6	Spanbuigels	24
7	Trekveren	48

